



INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTAGEANLEITUNG

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

MANUALE DI INSTALLAZIONE

MANUAL DE INSTALACIÓN

GB	Description: Installation kit for alarm system	Part number: 990D0-31J00-ALM
	Applications: DL1000AL4	Fitting time: 30 min.



D	Beschreibung: Installationssatz für Alarmanlage	Teile Nr: 990D0-31J00-ALM
	Verwendung: DL1000AL4	Montagezeit: 30 min.

F	Désignation: Kit de montage pour système d'alarme	n° de code: 990D0-31J00-ALM
	Utilisations: DL1000AL4	Temps d'installation: 30 min.

I	Descrizione: Kit di installazione per sistema d'allarme	Numero di codice: 990D0-31J00-ALM
	Applicazioni: DL1000AL4	Tempo d'installazione: 30 min.

E	Descripción: Kit instalación para sistema de alarma	Código: 990D0-31J00-ALM
	Aplicación: DL1000AL4	Tiempo de instalación: 30 min.

Inhalt	Ref.	Beschreibung	Anz.
	1	Kabel Plug & Play mit Sicherung 7,5A	1
	2	Selbstklebende Led mit Kabel 35cm	1
	3	Doppelseitiges Klebeband 7x5,5 cm	1
	4	Kabelbinder 290mm	4
	5	Montageanleitung	1

Wichtig	Bitte lesen Sie diese Anleitung gut durch und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Die durch das Symbol  ACHTUNG, sowie WICHTIG und HINWEIS gekennzeichneten Angaben haben eine besondere Bedeutung. Den mit den oben genannten Symbolen/Wörtern markierten Anweisungen sollte daher erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt werden.	
 ACHTUNG	Weist auf mögliche Gefahren hin, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.	
Wichtig	Weist auf mögliche Gefahren hin, durch die das Fahrzeug beschädigt werden könnte.	
Hinweis	Liefert spezifische Informationen zur Erleichterung der Installations- oder Wartungsarbeiten.	

Wichtig

Montage dieses SUZUKI ORIGINAL ZUBEHÖRS darf nur durch einen autorisierten SUZUKI Händler durchgeführt werden.

Vorbereitung zur Montage - Wichtig -

- Parken Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort und in stabiler Position.
- Ziehen Sie den Zündschlüssel ab.
- Achten Sie darauf, dass beim Einbau keine Fahrzeugteile beschädigt werden.
- Überprüfen Sie, dass das Montageset alle unter dem Punkt „Inhalt“ aufgelisteten Teile enthält.
- Das System ist für Krafträder mit 12 V Batterie vorgesehen.
- Den Minuspol der Batterie abklemmen.

1. INSTALLATION

1.1 Einbau der Alarmeinheit

- Die Sitzbank entfernen.
- Mit einem geeigneten Produkt den Befestigungsbereich (**Abb.1**) und die Unterseite der Alarmeinheit sorgfältig reinigen.
- Auf der Unterseite der Alarmeinheit das doppelseitige Klebeband zu Befestigung (7x5,5 cm) anbringen.
- Den 18-poligen Steckverbinder komplett in das Steuergerät einstecken und die Sicherheitssperre einrasten lassen.
- Die Alarmeinheit gemäß **Abb.1** positionieren und einige Sekunden lang fest andrücken.

1.2 Anschlüsse

- Verlegen Sie das Alarm-Anschlusskabel wie in **Abb. 2** dargestellt.
- Lokalisieren Sie den 4-PIN-Steckverbinder am Fahrzeug (**Abb.3A**) und nehmen die Kunststoffkappe ab bevor Sie den entsprechenden Steckverbinder des Anschlusskabels einstecken (**Abb.4**).
- Lokalisieren Sie den 1-PIN-Steckverbinder am Fahrzeug (**Abb.3B**) und verbinden diesen mit dem entsprechenden Steckverbinder des Anschlusskabels (**Abb.4**).
- Lokalisieren Sie den 4-PIN-Steckverbinder der Fahrtrichtungsanzeiger (**Abb.3C**), trennen Sie diesen und stecken die entsprechenden Steckverbinder des Anschlusskabels dazwischen (**Abb.4**).

1.3 Installation der LED

- Die LED auf der linken Seite des Fahrzeuges anbringen wie in **Abb.5** gezeigt.
- Den 2-Wege-Verbinder des LED-Kabels an das 2-Wege-Gegenstück der Alarmverkabelung anschließen.

1.4 Abschließende Arbeiten

- Die Kabel unter Verwendung der im Lieferumfang enthaltenen Kabelbinder befestigen.
- Den Minuspol der Batterie anschließen.
- Die Sitzbank wieder anbringen.
- Das System prüfen wie im nächsten Absatz erläutert.

2. PRÜFUNG DES SYSTEMS

- Zur Aktivierung des Alarmsystems die TASTE 1 auf der Fernbedienung drücken.

Die Aktivierung wird bestätigt durch:

- Zweifaches Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger (rechts-links-rechts-links)
- Zwei akustische Signale (Piepton)
- Einschalten der LED (schnelles Blinken)



Nach Ablauf der Aktivierungszeit (40 Sek.) ist das System eingeschaltet und das Motorrad kann nicht mehr gestartet werden → LED blinkt langsam.

- Das Kraftrad verschieben, um zu überprüfen, ob der Bewegungssensor korrekt funktioniert → die Sirene ertönt und die Fahrtrichtungsanzeiger blinken 30 Sek. lang.
- Nach der Alarmphase leuchtet die LED weiter.
- Zur Deaktivierung des Alarmsystems die TASTE 1 drücken.

Die Deaktivierung wird bestätigt durch:

- Einmaliges Blinken der Fahrtrichtungsanzeiger (rechts-links)
- 1 akustisches Signal

Die LED leuchtet alle 5 Sek. lang einmal auf, um anzuzeigen, dass ein Alarm infolge einer Positionsänderung ausgelöst wurde → zum Rückstellen des Alarmspeichers einen Impuls mit dem Zündschlüssel geben (ON-OFF).

- Zur Aktivierung des PANIK-Alarms die TASTE 2 der Fernbedienung drücken → die Sirene ertönt und die Fahrtrichtungsanzeiger blinken 30 Sek. lang (zur Unterbrechung des Tests die TASTE 1 oder TASTE 2 drücken).

3. ÜBERGABE DES MOTORRADS

- a) Dem Eigentümer die Bedienungsanleitung des Alarmsystems und die beiden Funksteuerungen, sowie das Metallschild mit dem „PIN-CODE“ für die Notentriegelung aushändigen.
- b) Dem Eigentümer die Prozedur der Notentriegelung erklären.
- c) Dem Eigentümer die Kunststoffkappe, die in Absatz 1.2 b abgenommen wurde, aushändigen.

4. MONTAGEANLEITUNG

