Sena Expand Boom – Kurzanleitung

GERMAN

1.0.1

Vernetzt fahren

Das Bluetooth® Headset Expand Boom sitzt stabil und sicher, in jeder Situation.
Mit dem Expand Boom können Sie von Headset zu Headset kommunizieren, freihändig Anrufe annehmen oder über Ihr Smartphone Musikhören. Sie profitieren stets von kristallklarem Sound, ganz gleich, in welcher Situation Sie gerade sind.

Integrierte Bluetooth®-Funktion

Sprechanlage mit einer Reichweite von bis zu 900 m*

Vier-Wege-Sprechanlage

Advanced Noise Control™

Aktualisierbare Firmware

* In freiem Gelände

Erste Schritte

1. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter sena.com/de erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
2. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neusten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Anmeldungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

Sena Technologies, Inc.
www.sena.com/de
Kundendienst: sena.com/de/support

Bedienung der Tasten

Antippen	Doppelt antippen
1 Sek.	3 Sek. gedrückt halten

Antippen	Doppelt antippen
3 Sek.	Gedrückt halten

Einschalten

Ausschalten

Lautstärkeregelung

Akkuüberprüfung

Telefon Kopplung

Sie haben 3 Möglichkeiten, das Telefon zu koppeln.

Erste Kopplung des Expand Boom

Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten. Auch in folgenden Situationen ist das der Fall:
• Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Zurücksetzen** oder
• Neustart nach dem Ausführen der Funktion **Alle Kopplungen löschen**.

Hinweis:
Wenn Sie die Kopplung des Handys abbrechen möchten, drücken Sie die **mittlere Taste**.

Kopplung, wenn das Expand Boom ausgeschaltet ist

Halten Sie die **mittlere Taste** und die **Taste (+) 5 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **Expand Boom** ausgeschaltet ist.

Kopplung, wenn das Expand Boom eingeschaltet ist

Halten Sie die **mittlere Taste 8 Sekunden** lang gedrückt, wenn das **Expand Boom** eingeschaltet ist.

Mobiltelefon

Musik

Koppeln des Headsets Sprechanlage

Kopplung mehrerer Headsets Sprechanlage

Der Letzte wird zuerst belohnt

Starten Sprechanlage

Beenden Sprechanlage

Fehlersuche

Zurücksetzen

Wenn Sie das Headset auf die Werkseinstellungen zurücksetzen möchten, verwenden Sie die Funktion **Zurücksetzen** in der Konfiguration. Das Headset stellt automatisch die Standardeinstellungen wieder her und schaltet sich aus.

Reset bei Fehlfunktion

Falls das Headset aus irgendwelchen Gründen nicht richtig funktioniert, können Sie mit einem spitzen Gegenstand die **Reset-Taste** unter der **mittleren Taste** drücken.

1. Drehen Sie das Lautsprechergehäuse der linken Headset-Einheit gegen den Uhrzeigersinn, um es abzunehmen.
2. Führen Sie eine Büroklammer in die Aussparung und halten Sie die Reset-Taste ungefähr 1 Sekunde lang gedrückt. Durch das **Zurücksetzen bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf seine Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Schnellübersicht

Typ	Bedienung	Tastenbefehl
Grundfunktion	Einschalten	Mittlere Taste und Taste (+) 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Ausschalten	Mittlere Taste und Taste (+) drücken
	Lauterleiser	Taste (+) oder Taste (-) drücken
Mobiltelefon	Mobiltelefonanruf annehmen	Mittlere Taste drücken
	Mobiltelefonanruf beenden	Mittlere Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten
	Sprachwahl	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Kurzwahl	Taste (-) 3 Sekunden lang gedrückt halten
	Eingehenden Anruf abweisen	Mittlere Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten
Musik	Bluetooth-Musikverbindung starten/stoppen	Mittlere Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten
	Nächster/ vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-) 1 Sekunde lang gedrückt halten
Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	Mittlere Taste 5 Sekunden lang gedrückt halten
	Kommunikation über die Sprechanlage beginn/beenden	Mittlere Taste drücken

1.0.1_DE_June2020